


Ръководство за употреба iMES-03

iMES-03 представлява портативен прибор за следене на нивото на цистерни с технически газове.

Батерия 3.7V 3000mAh осигуряваща продължителна автономност. (>30 дни)

Обхват на измерване 0 ÷ 100%



Приборът притежава:

- LCD дисплей
- бутон за включване и изключване
- бутони за навигация в менюто за настройка
- букса за свързване на сензорната глава
- букса за зареждане на прибора
- светодиод показващ статуса на зареждане

Това е екрана който се вижда след включване:



**стойностите са примерни*

- индикатор за нивото на батерията
- нивото в проценти (89%)
- теглото в килограми (7850kg)

Режим настройка

НАВИГИРАНЕ

За влизане в режим настройка е необходимо да задържим бутон **МЕНЮ** веднага след включване на прибора, до показване на следния екран:



С бутоните ↑↓ навигираме в сервизното меню.



С натискането на бутон **МЕНЮ** избираме съответния параметър за настройка.




Тук с бутон ↑ **запазваме** стойността, която е изписана на дисплея и се връщаме отново в сервизното меню за избор на следващ параметър.

Бутон ↓ **изход** без запазване, връщаме се отново в сервизното меню за избор

на следващ параметър.



SETTINGS
2.MAX level



MAX level
6789

Тук с бутон **↑ запазваме** стойността, която е изписана на дисплея и се връщаме се отново в сервизното меню за избор на следващ параметър.

Бутон **↓ изход** без запазване, връщаме се отново в сервизното меню за избор на следващ параметър.



SETTINGS
3.MAX capacity



MAX capacity
8100

Тук с бутон **↑** увеличаваме със 100 стойността, която е изписана на дисплея.

Бутон **↓** намаляваме със 100 стойността.

Бутон **МЕНЮ запазва** избраната стойност, и ни връща отново в сервизното меню за избор на следващ параметър.



SETTINGS
4.Sleep time



Sleep time
1

Тук с бутон **↑** извъртаме стойностите от 1 до 15.

Бутон **↓ изход** без запазване, връщаме се отново в сервизното меню за избор на следващ параметър.

Бутон **МЕНЮ запазва** избраната стойност и ни връща отново в сервизното меню за избор на следващ параметър.



Тук с натискането на бутон **МЕНЮ** излизаме от сервизното меню и отиваме на началния екран.



ПАРАМЕТРИ

1. **MIN level** - Задаваме при празна цистерна
2. **MAX level** - Задаваме при пълна цистерна
3. **MAX capacity** - Задаваме зареденото тегло (в килограми)
4. **Sleep time** - Задаваме след колко време да се изключи прибора (в минути)